



KRAFTSTOFF

KRAFTSTOFFANLAGE:



Tankanzeige



Kontrollleuchte leuchtet bei zu niedrigem Kraftstoffstand (Reserve)

- Kontrolle vor jeder Fahrt
- Beim Tanken:
 - keine Dämpfe einatmen
 - Abtropfen verhindern (Umweltschutz)
 - Kfz nur bis zum ersten Abschalten der Zapfpistole tanken
- Rechtzeitig tanken