


Kontrollleuchten sehen und verstehen

Die Kontrollleuchten der Armaturentafel im Überblick.



	Motorstörung (Benzinmotor)
	Vorglühanlage für Dieselmotoren
	Störung im Generator
	Störung im Dieselpartikelfilter (Dieselmotoren)
	Motoröldruck
	Glühlampenausfall oder Störung im dynamischen Kurvenfahrlicht (AFS)
	Nebelschlussleuchte

	Fernlicht
	Scheibenwaschwasserstand
	Elektromechanische Lenkunterstützung
	Störung im Abgassystem
	Motorkühlmitteltemperatur/ Kühlmittelstand
	Blinker links
	Blinker rechts

	Motorölstand
	Bremsaufforderung der automatischen Distanzregelung (ACC)
	Airbag-System defekt oder abgeschaltet, Gurtstraffer defekt
	Tür oder Türen geöffnet
	Sicherheitsgurte anlegen!
	Heckklappe geöffnet
	Kraftstoffvorrat

	Störung im Antiblockiersystem (ABS)
	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
	Handbremse angezogen oder Bremsflüssigkeitsmangel
	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
	Reifenfülldruck prüfen
	Bremsbeläge verschlissen Fußbremse betätigen (Automatikgetriebe oder Doppelkupplungsgetriebe DSG®)